



Mode d'emploi ABX Microsemi

Procédure avec l'échantillon H2



Attention: le tube H2 ne doit pas être placé directement dans le porte-échantillon du Microsemi.



1. Insérez le portoir de sang capillaire.
2. Dévissez le couvercle de l'échantillon H2.
3. Placez l'échantillon H2 ouvert dans le portoir de sang capillaire.
4. Choisissez le dosage CRP+.

5. Démarrez l'analyse en fermant le clapet du porte-échantillon.