Istruzioni per l'analisi del campione G16 con Xprecia

Il campione di controllo per INR Xprecia è composto da:

1 bottiglietta G16 con coperchio viola

1 bottiglietta G16 con solvente e coperchio bianco

1 pipetta di plastica

1 codice a barre

Esecuzione

1. Aspirare tutto il solvente con la pipetta e trasferirlo nella bottiglietta con il coperchio viola

   Chiudere subito la bottiglietta e mescolare bene senza agitare

   Lasciare riposare per 5 minuti

2. Accendere lo strumento
   Selezionare sullo schermo la bottiglietta in basso a destra (=«Kontrollmodus»)
   Scansionare il codice a barre

   Scansionare poi anche il codice a barre della striscia test ed inserire la striscia test nello strumento

   Quando lo strumento lo richiede, invertire ancora una volta la bottiglietta del campione e caricare il campione sulla striscia usando la pipetta

   Il campione disciolto è stabile per circa 25 minuti